

Denne veiledningen beskriver montering av uklassifiserte dører fra Nordic Dørfabrikk AS.
På alle sertifiserte dører fra Nordic Dørfabrikk AS følger det med en egen spesifikk monteringsbeskrivelse for hver konstruksjon.
Scann eventuelt inn QR-koden for mer informasjon.



Karm til 2-fløyet dør leveres som standard usammensatt.
Det anbefales å legge de enkelte karmbiter ut / ned på et flatt gulv.
Sidekarmer settes sammen med toppkarm og eventuell terskel.
Ved sammensetting av karm er det viktig å få en tett og god forbindelse mellom sidekarmene og toppstykke / evt terskel.
Det kontrolleres at diagonalene i karmen er tilnærmet like.
Det anbefales 2 egnede skruer fra baksiden sidekarm mot toppstykket og 1 skrue fra baksiden toppstykke mot sidekarm.
Forrboring / tynnere skruer anbefales hvis karm viser antydning til å sprekke.

For den videre montering av karm/dørblad henvises det til relevant monteringsbeskrivelse for aktuell dørtype.