

Denne veiledningen beskriver montering av røntgendør fra Nordic Dørfabrikk AS.
På alle sertifiserte dører fra Nordic Dørfabrikk AS følger det med en egen spesifikk monteringsbeskrivelse for hver konstruksjon.
Hvis røntgendøren er en sertifisert brannkonstruksjon følges den spesifikke monteringsanvisningen samt det som står nedenfor,
hvis røntgendør er uten brannkrav kan monteringsbeskrivelse for Dører følges samt tekst nedenfor.
Scann eventuelt inn QR-koden for mer informasjon.



Karm og eventuell hc-terskel til røntgendør leveres med bly i for overlapping mot bly i vegg.
Bly i vegg brettes inn mot stender. Renskjæres i en dybde tilsvarende der bly kommer ut av karm.
Bly fra karm renskjæres og overlappes mot bly fra vegg.
Det er viktig at det blir en tett og tilstrekkelig overlapping av karmens bly mot veggens bly i hele døråpningen.

Hvis det ikke er lagt inn synlig bly i gulv hvor eventuell terskel skal plasseres renskjæres hc-terskel for bly i underkant av terskelen.

Røntgendører og karmen inneholder bly og skal følgelig ikke kastes i usortert avfall. Dør og karm leveres til gjenvinning.