

Denne veiledningen beskriver montering av våtromsdør fra Nordic Dørfabrikk AS.
På alle sertifiserte dører fra Nordic Dørfabrikk AS følger det med en egen spesifikk monteringsbeskrivelse for hver konstruksjon.
Våtromsdører monteres ved å følge den generelle beskrivelsen for Dører, samt at man tar hensyn til de spesifikke krav angående våtromsdør nevnt nedenfor.
Scann eventuelt inn QR-koden for mer informasjon.



Nordic Dørfabrikk AS leverer våtromsdør med karmen i aluminium eller med trekarm.

Ved montering av trekarm mot gulv er utførelsen i overgangen mellom gulv og bunnen av sidekarmene av stor betydning.

Bunnen av begge karmsider påføres fugemasse før oppsetting slik at man får en fugespalte mellom gulv og karm når karmene er satt opp.

Innsetting av karm avsluttes med at fugespalten fuges.