



Produktinformasjon Byggedør



Byggedøren er beregnet for midlertidig bruk under oppførelsen av bolig. Døren leveres med høyre slagretning som standard, men den har lik karm på alle 4 sider (ingen vanlig terskel) og kan derfor snus 180 grader. For å få venstre slagretning endres låskassen som ihht bilder og tekst under. Dette er en midlertidig dør som ikke omfattes av Nordic Door sine produktgarantier og er således ikke omfattet av Nordic Door sin reklamasjonsordning.

For å endre låskassen fra høyreåpning til venstreåpning, gjøres dette ved å løsne to Torx-skruer med hylse (se markering) i stolpen ved låskassen. Deretter ta av stolpen, snu viderfallen 180 grader og sett på stolpen igjen. Det er viktig å holde seg unna skruene til selve låskassen, ettersom det står ting i spenn i denne som man ikke får sammen igjen om man åpner.



Monteringsvideo:
<https://www.youtube.com/watch?v=updybFd9hyo>